



Ohje Aidonin etäluettaville energiapalvelulaitteille

Etäkytkentälaitteen painike

Katkaisu: Paina nappia yhden sekunnin ajan. Sähkönsyöttö katkeaa ja sininen merkkivalo vilkkuu.

KytKentä: KytKentä onnistuu vain sinisen merkkivalon vilkkuessa. Paina nappia 1s ajan. Sähkönsyöttö kytkeytyy päälle ja sininen merkkivalo palaa

Näyttövalikko

1. kokonaisenergia
A = verkosta otto
2. kokonaisenergia
A- = verkkoon syöttö
3. päivämäärä
4. kellonaika

Näyttövalikon selauspainike

Paina valikko-painiketta muuttaaksesi, mitä mittarin näytössä näkyy.

Etäkytkentälaitteen merkkivalo

Etäkytkentälaitteen merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun katkolaite on auki ja jännite on mahdollista kytkeä uudelleen. Kytke jännite uudelleen painamalla etäkytkentälaitteen painiketta yhden sekunnin ajan.

Jos merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena, sähkö on katkaistu ja kytKentä on estetty. Ottakaa yhteyttä verkkoyhtiönne asiakaspalveluun. Energia-palvelulaite on tässä tilassa esimerkiksi, jos käyttöpaikassa ei ole sähkönsopimusta.

HAN-portti

RJ12-liittimeen voi kytkeä siihen yhteensopivan älykodin laitteen. KytKennässä käytettävä yhteensopivaa RJ12-kaapelia.

HAN-portti on yksisuuntainen rajapinta mittaustietojen saamiseksi sähkömittarista liittämiisi laitteisiin. Ennen kuin voit käyttää HAN-porttia, verkkoyhtiön tulee aktivoida se käyttöön. Ota yhteyttä verkkoyhtiön asiakaspalveluun.

